UTEC. 01-2017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE INFORMÁTICA

GUIA PRACTICA DE ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS.

Fuente de Poder.

Uno de los principales recursos que se ven afectados y dañados comúnmente es la fuente por el sencillo hecho de que es él encargado de recibir la corriente eléctrica rectificarla, transformarla a través de una serie de procesos hasta distribuirla a todos los dispositivos del equipo. Por esa razón hay que hacer un diagnostico y revisión de la fuente de poder periódicamente.

La revisión consta de 3 etapas:

- Encendido de la Fuente de Poder.
- Voltajes de Salida.
- Informe de Revisión (diagnostico).

Encendido de la Fuente de Poder.

Recursos a Utilizar: Clip metálico, Fuente de Poder desmontada de la computadora, cable de alimentación de la fuente.

Procedimiento:

- 1. Desconectar el cable de alimentación de corriente
- 2. Desmontar la fuente de poder.
- 3. Desdoblar el clip dejando en forma de "V"
- 4. Identificar el Molex de 20 pines de la Fuente (conector que va hacia la motherboard).
- 5. Identificar el Polo Tierra del molex de 20 pines. (Pin con color negro)
- 6. Identificar el Power On del molex de 20 pines. (Pin con color verde)
- 7. Con el clip introducir los extremos en ambos pines
- 8. Conectar el cable de alimentación de corriente a la fuente y al toma corriente.
- 9. Dentro de la fuente deberá Empezar a funcionar el ventilador.

Se puede determinar que la fuente esta en buenas condiciones pero no se puede establecer asegurar a un 100% que esta funcione bien; pues esto dependerá de la evaluación pertinente de sus voltajes los cuales están incluidos en la segunda etapa.

Voltajes de Salida

Recursos a Utilizar: Fuente Puenteada, Tester o vultimetro.

Procedimientos:

Para poder determinar si un voltaje es adecuado se debe considerar lo siguiente:

- La referencia según el pin a evaluar
- Y el ± 10% de cada voltaje según referencia

Esto quiere decir que a cada voltaje de referencia hay que calcular el 10% mas y el 10% menos ejemplo:

Si el voltaje fuese 12. O v. el 10% = 1.2 Voltios; 12 v + 1.2= 13.2 v. y 12 v - 1.2= 10.8 v.

Tabla de referencia:

Pin	Voltaje	Rango 10%	Lectura Obtenida de los Voltajes
Rojo	+5		
Blanco	-5		
Morado (Standby)	+5		
Amarillo	+12		
Azul	-12		
Negro	Polo Tierra		
Verde	Power On		
Gris	Power Good		
Anaranjado	+3.3		

Una vez obtenga los rangos con el tester o voltímetro Realizará la evaluación de los voltajes por cada Pin. Y de cada uno de los Molex desde el molex de 20 pines hasta aquellos que alimentan de energía eléctrica a cada uno de los dispositivos (tomar nota de los datos obtenidos).

Procedimiento:

- 1. Encienda el Tester
- 2. Seleccione la Opción VDC
- 3. Del Tester se tiene dos Bornas (puntas) negra y roja
- 4. La borna negra se coloca siempre en los pines de polo tierra y la borna roja en los pines de los diferentes colores.
- 5. Al hacer lectura de los voltajes anótelos (difícilmente darán resultados exactos según el cuadro de referencia)
- 6. Tome lectura de todos los molex

Molex 1				Molex 2			Molex 3				Molex	4		Molex5		
	Pin	Rango	Res.	Pin	Rango	Res.	Pin	Rango	Res.		Pin	Rango	Res.	Pin	Rango	Res.

Alumnos:								Carnet:										
)	ha da Dissa																	
	te de Diag	JUOSTIC																
No R	leporte							Fecha								_		
No S	erie							Marco	ı de la F	ue	nte					_		
Resu	ltado de F	Puento	eo	Funcio	ono				No Fu	ınc	iono							
	ura de Vol	tajes						1.	01.		_							
'	Pin		Vo	oltaje		Rango 1	Ο%		a Obten s Voltaj		מ							
ī	Rojo		+5															
ī	Blanco		<i>-</i> 5															
	Morado (Standby)		+5															
	Amarillo		+12	2														
,	Azul		-12	2														
ı	Negro		Po	olo Tie	rra													
,	J erde		Po	ower C)n													
(Gris			ower ood														
,	Anaranjac	lo	+3.															
Mole	v 1			Moloy	2		Mole) Z			Molex	1		Molex	E			
Pin		Res.		Molex 2 Pin Rango R				Rango	Res.	h	Pin	Rango	Res.		Rango	Res.		
Diagn	ostico:																	